

Enkel Hjelp til Druk av VMS

Enkel Hjelp til Druk av VMS

Ångbackflush

För att Ångbackflush skall fungera tillfredsställande måste vattnet vara filtrerat innan det kommer in i enheten.

Om vattenfiltret inte fungerar eller det saknas salt så måste Ångbackflushen omgående stängas av!

Saker som behöver utföras minst en gång per månad:

- **Efterfylla salt i vattenfiltret**
 - Öppna locket på filterbehållaren och kontrollera saltnivån. Om behållaren är mindre än 1/4 full, efterfyll med salttabletter till behållaren är 3/4 full.
- **Kontrollera vattnets hårdhet**
 - Använd medföljande mätsticka för att kontrollera hårdheten på det filtrerade vattnet. ta vatten från den lilla kranen under ~~steam-~~kabinettet.
 - Om vattnets hårdhet är över 0dH°, dvs utslag på mätstickan, skall systemet slås av och servicetekniker tillkallas.
- **Dränera ångpannan**
 - Öppna den store dräneringskranen under steam-kabinettet i 3 sekunder och stäng den därefter. Denna åtgärd görs för att blåsa ut eventuella partiklar i pannan så att dom inte bränner fast på elementet.
 - Kontrollera att trycket byggs upp igen till 6 bar efter ca 5 minuter.

