



Enkel Hjelp til Druk av VMS


Starta om VMS

1. Tryck “Avsluta” under fliken Inställningar på pekskärmen eller tryck på «AV-knappen» på magasinet för att stänga av VMS.
 - Vänta till VMS helt stängt av.
2. Vrid om säkerhetsbrytaren på manöverskåpet och låt VMS vara strömlös i 5 min. Vrid därefter tillbaka säkerhetsbrytaren i normalläge



3. Tryck «PÅ-knappen» på magasinet för att starta upp igen.

-Vänta till VMS är klar på pekskärmen, eller du får tillgång till brukargränssnittet på mobilen.



4. Tryck «P» för att ställa VMS i autoläge och starta mjölkning.

