

Enkel Hjelp til Druk av VMS

Enkel Hjelp til Druk av VMS

Mjölka en ny ko i VMS

- Se till att kon är klar för mjölkning i DelPro på PCen. (Se instruktion «Klargöra ko för mjölkning i DelPro»)
- När VMS arbetar i läge automatisk mjölkning så kommer VMS hantera nya kor efter dom inställningar som är gjorda i DelPro.
- Led in kon i VMS och låt VMS sköta mjölkningen. Om du vill mjölka kon manuellt se separat instruktion «Mjölka manuellt i VMS».

