

DeLaval PeraDis™

– nestemäinen desinfiointiaine



Art nr

92086211

20 litraa

Käyttötarkoitus

Monikäyttöinen nestemäinen desinfiointiaine vähentämään bakteerien leviämistä esim. lypsylaitteistossa ja -välineissä. Tehoo bakteereihin suositellun desinfiointi- ja kosketusajan kuluessa. Säännöllinen käyttö auttaa osaltaan pitämään taudinaiheuttajia (bakteerit, hiivat, virukset) loitolla ja vähentämään infektioita. PeraDis hajoo maitojäämien ja veden kanssa vedeksi, hiilidioksidiksi ja hapeksi.

Käyttökohteet esimerkiksi:

- Lypsinkupit ja lypsimet
- Lypsyjärjestelmä
- Lypsyvälineet ja -liinat
- Maitotankki
- Lypsyliinat

- Seinät ja lattiat
- Eläintilat ja karsinat
- Jalkineet
- Lypsyrobotin vedinpesuharjat
- V300-lypsyrobotin nännikuppien automaattinen kemiallinen välihuhtelu (PCF, Pure Cup Flush)

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

ANNOSTUS JA VAIKUTUSAIKA

	Annostus	Vaikutusaika	Pitoisuus
Kuppien kemiallinen välihuuhtelu VMS V300 (PCF, Pure Cup Flush)	Järjestelmä annostelee automaattisesti	4 sekuntia	0,40 %
Lypsimet / Nännikumit	1 dl/10 L 0,4 dl/10 L	15 sek 30 sek	0,80% 0,40%
Maitotankki / putkisto	0,3 dl/10 L	15 sek 30 sek	0,24% 0,24%
Lypsyliinat	0,3 dl/10 L	1 tunti	0,24%
Seinät ja lattiat	0,5 dl/10 L	5 min	0,40%
Jalkineet	1 dl/10 L	15 sek	0,80%

HUOM! Annostele veteen, jonka lämpötila on enintään +20

Käytä asianmukaisia suojavarusteita käsitellessäsi PeraDis-valmistetta tiivistetyssä muodossa.

Ohjeet lypsinten desinfiointiin:

1. Puhdista kaikki käsiteltävät pinnat karkeasta liasta ja maitojäämistä.
2. Huono puhdistus ennen aineen käyttöä heikentää bakterisidistä vaikutusta.
3. Levitä liuos suositellun annostuksen mukaisesti (löytyy kanisterin etiketistä) ja anna vaikuttaa riittävä aika
4. Huuhtelee puhtaalla vedellä ennen laitteen käytön jatkamista

Säilytys

- Säilytä jäätymiseltä suojattuna, enintään +30 C
- Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa tai korkeissa lämpötiloissa
- Säilytä erillään kemikaaleista (emäksistä ja hapoista) ja elintarvikkeista

Valmistusnumero ja valmistuspäivämäärä;

katso astian päältä

Ohjeet seinien ja lattioiden desinfiointiin

1. Puhdista käsiteltävät pinnat karkeasta liasta ja jäämistä
2. Annostele PeraDis oikealla pitoisuudella (voit käyttää ruiskua tai kastelukannua)
3. Anna vaikuttaa riittävä aika
4. Huuhtelee puhtaalla vedellä

VMS V300-lypsyrobotti, kuppien kemiallinen välihuuhtelu (PCF)

1. Asenna lisävarusteena saatava PCF-laitteisto
2. Käytä automaattista järjestelmää ohjeiden mukaan. Sekoittaa automaattisesti oikean määrän.
3. Kulutus noin 2 ml / lehmä / lypsy



TEKNISEET TIEDOT

Olomuoto	Neste
Väri	Vaaleankeltainen
Suhteellinen tiheys	1,129 g/ml ± 0,01
Sisältö, emäksinen	Vetyperoksidi, peretikkahappo
pH	2,7
Säilyvyysaika	12 kuukautta valmistuspäivästä (katso astia)
Käyttökohde	Desinfiointiaine tiloihin, joissa on elintarvikkeita ja rehuja Ammattikäyttöön