

Image for pdf generation purposes only

„DeLaval“ ploviklis „Manual Cleaner 20“

„DeLaval“ plovimo priemonė „Manual Cleaner 20“ – tai koncentruotas, biologiškai skaidus skystas ploviklis, specialiai skirtas pienininkystės ūkiuose naudojamai melžimo įrangai plauti rankomis.

Dėl neutralaus pH „DeLaval“ ploviklis „Manual Cleaner 20“ nekenkia rankoms.

- Švelnus įrangai ir medžiagoms, iš kurių ji pagaminta.
- Veiksmingas ploviklis pieno ūkiuose naudojamai įrangai plauti rankomis.
- Galima naudoti įvairiems plovimo rankomis darbams atlikti (tinka kibirams, talpykloms, virtuvės reikmenims ir indams, kilimams, dažytiems paviršiams, transporto priemonėms ir grindims plauti rankomis).



„DeLaval“ ploviklis „Manual Cleaner 20“

„DeLaval“ plovimo priemonė „Manual Cleaner 20“ – tai koncentruotas, biologiškai skaidus skystas ploviklis, specialiai skirtas pienininkystės ūkiuose naudojamai melžimo įrangai plauti rankomis.

Dėl neutralaus pH „DeLaval“ ploviklis „Manual Cleaner 20“ nekenkia rankoms.

Dozavimas	20 - 40 ml / 10 l vandens
Naudojimas (pieno bidonams ir indams plauti)	- Baigę melžti iškart gerai išskalaukite šaltu arba drungnu vandeniu. - Kruopščiai plaukite šveisdami, kad kelias minutes pamirktų. - Išpilkite vandenį ir apvertę pastatykite ant grotelių lentynos, kad išdžiūtų. - Jei yra pieno akmens nuosėdų, indus galima pamirkyti arba nuplauti rūgštiniu tirpalu. - Norint dezinfekuoti, indus galima pamirkyti tirpale, paruoštame iš „DeLaval“ dezinfekcinio skysčio („DeLaval liquid sanitizer 20“) arba „DeLaval“ chloro tablečių.
Naudojimas (melžtuvėms plauti)	- Baigę melžti iškart gerai išskalaukite šaltu arba drungnu vandeniu. - Šveisdami šepetiu ir dideliu kiekiu šalto arba drungno vandens, nuplaukite kibiro, melžtuvų ir pieno žarnų išorę. - Atjunkite pulsatorius ir leiskite įsiurbti apie 7,5 l vandens per kiekvieną melžtuvą, dažnai tai pakeldami, tai nuleisdami kaušelius, kad sustiprintumėte sukuriavimą. - Nuimkite ilgąsias pieno žarnas, dvigubą pulsavimo aparatą, pagrindines žarnas ir sudėkite melžtuvus į plovimo lataką, prieš tai nuėmę nuo jų guminius kamščius. - Nuimkite pulsatorius ir padėkite sausoje vietoje. - Numontuokite kontrolinių vožtuvų kameras, nuimkite melžimo gaidukus ir tarpiklius nuo dangčių ir visas dalis sudėkite į ploviklį. - Kelias minutes kruopščiai šveiskite visas dalis, kol jos mirksta tirpale. - Galiausiai nuskalaukite, kaip ir plauant visą melžimo įrangą.
Laikymo sąlygos	Laikyti originalioje gamintojo pakuotėje, saugioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Talpyklą kruopščiai išplauti ir saugiai išmesti.
Išvaizda	Mėlynos spalvos skaidrus skystis
Santykinis tankis (20 °C temperatūroje)	1,019
Pagrindinės sudedamosios dalys	Aktyviosios paviršiaus medžiagos ir sulfonrūgštis
pH	6,75
Laikymo trukmė	> 1 metai