DeLaval

Provmjölkning

Enkel meth th pruk av vivis

C DeLaval

Starta provtagning

- 1. Ställ mjölkstationen i manuellt läge och stäng grindarna utan att det står en ko inne i stationen. (Om du har OCC och/eller HN100 bör du köra en lokal sköljning för att tömma slangarna på mjölk.)
- 2. Ta fram slangen från provtagningspumpen som vanligtvis sitter i dräneringen eller kopplad till OCC/HN100.
- 3. Koppla slangen från pumpen till slangen till pumphjulet på provtagaren och placera slangen i klämventilen.
- 4. Anslut elkabeln från provtagaren till kontakten vid provtagningspumpen.





Starta provtagning

DeLaval

Om du har OCC och/eller RePro (Herd Navigator 100) så måste dom stängas av under tiden som du tar ut mjölkprov.

♪ DeLa	val		en en en en en en e					유 _{delaval} 14:21
ħ	Q0	Û	E	Ņ	N	0	28	
⊀ ^A Robota	rm							Melking
Tester	og kalibi	rering						Melketransport
Kamer	a og grip							Pulsering
C Stall							_	Online Celletallsmåler OCC
Förpor								Herd Navigator
Bakpla	itesenso	r						



DeLaval Starta provtagning

- 5. På pekskärmen/mobiltelefonen: Gå till fliken längst till höger och tryck «DeLaval provuttagare» (Det kan ta ca ett minut från det att kabeln anslutits innan funktionen blir tillgänglig.)
- 6. Välj startposition för första provkoppen



DeLaval Starta provtagning

- 10. Starta diskprogram 1 «Systemsköljning»
- 11. Sätt VMS i «Auto» för att starta mjölkning.



DeLaval Avsluta provtagning

- 1. När alla mjölkprover är tagna sätt mjölkstationen i manuell och starta systemdisk nr4, eller vänta till nästa planlagda systemdisk är klar.
- 2. När provtagaren är ren efter diskning, gå till menyn «DeLaval mjölkprovtagare» och tryck

Stopp» A DeLav	ral	유 delaval 14:32
[№] Del aval prøvemelkuttaker		
Start Normal	Startposisjon	MelkTøm mottaker
Start kontinuerlig		Pulsering
Stopp 2		DeLaval prøvemelkuttaker
 Tilkoblet 	4 5 6	
 Tilkoblet Liten flaske: 1 	7 8 9	
	Lukk	
		🏂 MS1 🏾 🔭

DeLaval Avsluta provtagning

- 3. Sätt tillbaka mjölkslangen i dräneringen och koppla ur elkabeln.
- 4. Använd rapporten «Provmjölkningsrapport-koppar» i DelPro för att få info om vilka koppar som tillhör respektive ko.
- 5. Rengör provtagaren in- och utvändigt. Ta bort slangen från klämventilen.





Starta OCC/RePro

DeLaval

Om du har OCC/RePro (Herd Navigator 100) så måste dessa startas igen efter provmjölkning.

♪ DeLa	val		en en en en en en e					유 _{delaval} 14:21
ħ	Ŵ	Û	E	Ņ	N	0	28	
⊀ ^A Robota	rm							Melking
Tester	og kalibi	rering						Melketransport
Kamer	a og grip							Pulsering
C Stall							_	Online Celletallsmåler OCC
Förpor								Herd Navigator
Bakpla	itesenso	r						

occ		4	A Herd Navigator	
	Start	Stopp	Start	Stopp
	Tilkoblet		Tilkoblet	