



C-AlkaClean

C-AlkaClean to formuła stosowana powszechnie od wielu lat i przetestowana w instalacjach DeLaval. Jest to detergent zasadowy na bazie chloru przeznaczony do mycia systemów udojowych i schładzalników. Skutecznie usuwa osady mleczne. Efektywna rutyna mycia jest konieczna by mleko zachowało doskonałą jakość bez ryzyka namnażania się bakterii w instalacji udojowej.

- Zasadowość usuwa tłuszcz mleczny
- Chlor usuwa pozostałości białka
- Do stosowania w rutynie zasadowej w miękkiej wodzie lub w rutynie naprzemiennej w pozostałych warunkach



C-AlkaClean

Zasadowy detergent z zawartością chloru do mycia instalacji udojowych i schładzarek. Skutecznie usuwa pozostałości mleka. Do stosowania na przemian ze środkiem kwasowym DeLaval. Częstotliwość uzależniona jest od twardości wody. Poproś o poradę przedstawiciela DeLaval.

Dozowanie	Rozpuść 0,5 dl w 10 litrach wody. Stosuj naprzemian ze środkiem kwasowym DeLaval raz lub więcej razy w tygodniu lub w rutynie naprzemiennej ze środkiem zasadowym. W razie konieczności zastosuj środek dezynfekujący DeLaval.
Sposób użytkowania	Po doju, opróżnij instalację z resztek mleka. Zastosuj ciepłą wodę o temperaturze 40-45°C. Rozpuść C-AlkaClean w gorącej wodzie (60-85°C). Przeprowadź mycie zasadnicze przez 7 - 10 minut. Zachowuj temperaturę wody zawsze powyżej 40°C. Sprawdź przepływ wody przez aparat udojowy. Po zakończeniu mycia usuń roztwór myjący z instalacji. Przepłukaj instalację wodą zdatną do picia. Pozostaw do wyschnięcia.
Przechowywanie	Chronić przed mrozem. W przypadku zamarznięcia pozostawić w temperaturze pokojowej i wymieszać przed użyciem. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wysoką temperaturą. Trzymać z dala od dzieci.
Wygląd	Lekko żółty przezroczysty płyn
Gęstość (20°C)	1.163 g/ml $\pm$ 0.01
Skład	Podchloryn sodu
pH (roztwór 1%)	11.80 $\pm$ 0.5
Okres przydatności	1 rok od daty produkcji (na opakowaniu)