

Enkel Hjälp till Druk av VMS

Frigör kopparna från magasinet

När VMS stått oanvänd ett tag så hissas magasinet upp och spenkopparna parkeras i diskhyllan. Ibland kan det vara önskvärt att frigöra spenkopparna från parkeringsläget för enklare rengöring eller spengummibyte.

Detta kan göras på flera sätt. Ett av de enklaste är att sätta mjölkstationen i manuellt läge (1) och aktivera sekvensen för Spenkoppsspolning/Ånga. (2)

