

Hjälp till självhjälp, VMS Classic!

VMS försöker att sätta på spenen, men släpper inte koppen när spenen är funnen

Kontroll av luftinsläpp/vakuumsignal.


Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du kan kontrollera varför VMS inte klarar av att registrera att den har en spene i koppen och därför inte vill släppa koppen vid påsättning.

VMS försöker att sätta på spenen, men släpper inte koppen när spenen är funnen

Kontrollera luftinsläpp/vakuumsignal

För att kontrollera luftinsläpp/vakuumsignal, gör följande:

1: Sätt mjölkstationen i manuell





VMS försöker att sätta på spenen, men släpper inte koppen när spenen är funnen

Kontrollera luftinsläpp/vakuumsignal

Kontroll av vakuum-signalslanger:

2: Kontrollera att ingen av signalslangarna har lossnat på sensorhus (8 stk), och i magasinet (4stk). Kontrollera också så att de 4 gummihattarna är på plats.



VMS försöker att sätta på spenen, men släpper inte koppen när spenen är funnen

Kontroll av luftinsläpp/vakuumsignal


Kontroll av mellanstycke:

4: Kontroll av mellanstycket mellan långa mjölkslangen och flexi-slangen är helt utan sprickor, och inte tät. Kontrollera också att o-ringen är hel.

Var observant på hur mellanstycket satt, måste monteras på rätt sätt.

Sidan med hål under o-ringen, SKA vara på mjölksidan och inte pulseringssidan.

5: Kontrollera mjölkslangen för hål och skador.



VMS försöker att sätta på spenen, men släpper inte koppen när spenen är funnen

Kontrollera luftinsläpp: Signalslangar, kopplingstycke och slang?

Tät slang?

Så här kan du spola luftinsläppen:

6: Använd en vattenslang, och spola igenom luftinsläppshålet i mjölkslangen och hela vägen fram till sensorhuset. Det skall inte vara någon smuts i slangen.

7: Montera mjölkslangen, och försök att sätta igång mjölkning med att trycka "Auto släpp in ko".

Om dessa tips i denna vägledningen inte hjälper, bör du kontakta servicetekniker.

