


Hjälp till självhjälp, VMS V300 och V310!

VMS försöker att sätta på spene, men släpper inte koppen när spenen är funnen

Kontroll av luftinsläpp/vakuumsignal.

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du kan kontrollera varför VMS inte klarar av att registrera att den har en spene i koppen och därför inte vill släppa koppen vid påsättning.




VMS försöker att sätta på spene, men släpper inte koppen när spenen är funnen

**Kontrollera
luftinsläpp/vakuumsignal**

**För att kontrollera
luftinsläpp/vakuumsignal, gör följande:**

1: Sätt mjölkstationen i manuell




VMS försöker att sätta på spenen, men släpper inte koppen när spenen är funnen

**Kontrollera
luftinsläpp/vakuumsignal**

Kontroll av vakuum-signalslangarna:

2: Kontrollera att ingen av signal slangarna har lossnat på sensorhus (8 stk), och i magasinet (4stk). Kontrollera också så att de 4 gummihattarna är på plats.



VMS försöker att sätta på spenen, men släpper inte koppen när spenen är funnen

Kontroll av
luftinsläpp/vakuumsignal

Kontroll av mellanstycke:

3: Kontrollera att mellanstycket i bägge ändar av mjölkslangen är helt och utan sprickor, och inte tät.



DeLaval

VMS försöker att sätta på spenen, men släpper inte koppen när spenen är funnen


Kontrollera luftinsläpp: Signalslangar, kopplingstycke och slang?

Tät slang?

Så här kan du spola luftinsläppen:

4: Kontrollera att mjölkslangen är hel och fin, utan sprickor.

5: Använd en vattenslang, och spola igenom luftinsläpphålet i mjölkslangen och helt fram till sensorhuset. Det skall inte vara någon smuts i slangen.



VMS försöker att sätta på spenen, men släpper inte koppen när spenen är funnen

Kontrollera luftinsläpp: Signalslangar, kopplingstycke och slang?

Tät slang?

Så här kan du spola luftinsläppet:

6: Montera mjölkslangen igen, tryck "AUTO" för att starta mjölkning igen.

Om dessa tips i denna vägledningen inte hjälper kontakta servicetekniker.

